

**Inspeția de Prevenire recomandă cetățenilor care utilizează la încălzirea locuințelor sobe sau aparate ori mijloace electrice de încălzire, să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuințe:**

- 1.-Asigurați verificarea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum de către o persoană specializată;
- 2.-NU folosiți decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba și evitați supraîncărcarea acesteia;
- 3.-NU folosiți soba decât cu ușă închisă;
- 4.-Așezați o tăvă metalică în fața sobei, în dreptul ușiei;
- 5.-NU așezați în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
- 6.-Stingeți focul din sobă înainte de a părăsi locuința;
- 7.-NU adormiți niciodată cu soba aprinsă;
- 8.-Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparați-le cu ajutorul unui specialist sau cumpărați-vă altele noi;
- 9.-NU așezați aparatelor de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
- 10.-NU așezați materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;
- 11.-Decuplați aparatelor de încălzire electrice înainte de a părăsi locuința sau de a adormi.
- 12.-NU lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu soba aprinsă ori aparatelor de încălzire electrice în funcțiune.

**1. Reguli și măsuri de prevenire la grăjduri, magazii și alte dependințe:**

- a) este interzis a se intra în aceste construcții cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de petrol, iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de protecție sau cu felinare de vânt în stare bună; cablurile electrice vor fi pozate numai pe materiale incombustibile;
- b) se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în aceste spații;
- c) ușile grăjdurilor vor fi construite fără praguri și se vor deschide spre exterior. Nu este permisă blocarea ușilor cu diferite obiecte sau materiale;

2/5

NESECRET

a) sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanță mai mică de 1 m față de peretei din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde ușor. Când peretei de scândură sunt izolați, distanța poate fi de 70 cm. Izolare se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi ațezate pe muchie, pe o suprafață care să depășească cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical și orizontal;

b) este interzis ca sobele de metal să fie așezate direct pe dușumeaua de scânduri. Dacă înălțimea picioarelor sobelor depășește 25 cm, ele vor fi așezate pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor au înălțimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depășească perimetruul sobei cu 25 cm, iar în fața ușii cu 50 cm;

c) nu este permis să se folosească sobe cu ușile defecțe;

d) este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiții încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;

e) sobele de cărămidă vor avea pe dușumea, în fața ușilor, o tablă metalică cu dimensiunile de 70x50 cm;

f) nu este permis să se pună la uscat la mai puțin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde ușor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie să se pună pe sobele de zid sau în imediata lor apropiere;

g) focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;

h) se va urmări ca sobele de metal sau de cărămidă să nu se încăzească peste măsură, deoarece pot aprinde ușor obiectele din jur.

**5. Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la instalarea și folosirea coșurilor și burlanelor:**

- a) coșurile de zid vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșelor și acoperișurilor astfel:
  - la trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 25 cm. În spațiul dintre coș și planșeu se introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;
  - la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între față exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un sorț de tablă;

4/5

NESECRET

d) încălzirea grăjdurilor este admisă numai cu sobe cu acumulare de căldură, iar aprinderea și alimentarea focului trebuie să se facă numai din exterior;

c) se interzice depozitarea în magazii sau în alte dependențe a oricărui fel de carburant în cantitate mai mare decât cea stabilită de reglementările în vigoare;

f) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate, care prezintă pericol de incendiu, în magazii, șuri sau instalate în apropierea materialelor combustibile.

**2. Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire la depozite de furaje, paie și alte materiale:**

a) furajele, paiele și alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilități, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.;

b) este interzisă folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă pe lângă furaje și materiale combustibile;

c) focurile deschise făcute în curți, la o distanță mai mare de 10 m față de depozitele de furaje, paie și alte materiale, trebuie atent supravegheate, în locuri special amenajate (gropi), iar pe timp de vânt sunt interzise.

**3. Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire la folosirea bucătăriilor, cuptoarelor și mașinilor de gătit:**

a) este interzis a se instala cuptoare, mașini de gătit sau bucătării improvizate în apropierea grăjdurilor, șurilor, locurilor de depozitare a furajelor și a altor materiale combustibile;

b) este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastră sau pe sub streașină fără să fie izolate pe părțile combustibile ale construcției. Izolația se face pe o distanță de 40 cm de o parte și de alta a locului de trecere, prin lăsarea unei distanțe de 15 cm între față exterioară a burlanului și elementele combustibile, precum și prin îmbrăcarea burlanului cu un strat gros de 5 cm din vată de sticlă tencuită sau cu un strat echivalent de azbest. Când acoperișul este construit din material combustibil, nu este permisă scoaterea burlanului sub streașină;

c) este interzisă aruncarea la întâmplare, pe lângă furaje, șuri, grăjduri sau alte materiale combustibile, a cenușii. Cenușa se va depozita într-o groapă anume amenajată, după ce mai întâi a fost stins cu apă jăratul rămas în ea.

**4. Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la instalarea și folosirea sobelor:**

3/5

NESECRET

b) nu este permis ca în coșuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperișului, planșeului etc.;

c) coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5-0,8 m;

d) coșurile de zid vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate. Este interzis a se folosi coșurile de zid netencuite;

e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de peretei de scândură sau paianță.

**Notă: Măsurile, regulile și recomandările transmise vor fi afișate la punctele de informare preventivă constituite la nivelul unităților administrativ-teritorial, pentru a fi cunoscute și respectate de cetățeni.**

Cu stimă,

INSPектор SEF  
Col.,  
Malacu Augustin